

Montagehinweis Multi – Luftschichtanker für Schalenabstand von 100 bis 170 mm

Die Multi – Luftschichtanker sind bauaufsichtlich zugelassen für die Normalmörtel- und Dünnbettfuge des Hintermauerwerkes. Der Einbau der Anker muss waagrecht zwischen den Mauerwerksschalen erfolgen (Z-17.1-633, www.bever.de, beachten).

Nachdem der Mörtel auf die Steinlage aufgebracht wurde, ist der Anker im Mörtel einzubetten, sodass er allseitig von Mörtel umschlossen ist. Die Einbindelänge im Hintermauerwerk beträgt 90 mm. Der Anker ist so einzulegen, dass die Naht des Hohlkörpers nach unten gerichtet ist.

Zur Fixierung der Dämmung und zur Abführung des Kondenzwassers wird die Iso – Clip – Klemmscheibe direkt vor der Dämmung auf den Anker montiert und so ausgerichtet, dass die ange deuteten Pfeile von oben nach unten zeigen. Die Einbindelänge für die Normalmörtelfuge der Vormauerschale beträgt 60 mm. Die Anker werden nicht mehr abgewinkelt.

