



QUALITÄT IN DER
BEFESTIGUNGSTECHNIK

Montagehinweis Multi – Plus – Luftschichtanker für Schalenabstand von 120 bis 210 mm

Die Multi – Plus – Luftschichtanker sind bauaufsichtlich zugelassen für die Normalmörtel- und Dünnbettfuge des Hinter- und Vormauerwerkes. Der Einbau der Anker muss waagrecht zwischen den Mauerwerksschalen erfolgen.

Es wird empfohlen, den Anker vor Einlegen in das Hintermauerwerk einmalig an der Sollknickstelle um maximal 90 Grad abzubiegen. Der Anker fällt dadurch nicht aus dem Mörtelbett, gleichzeitig ist die Verletzungsgefahr durch abstehende Anker vermindert. Die Einbindelänge im Hintermauerwerk beträgt 90 mm. Der Anker ist so einzulegen, dass der Anker allseitig von Mörtel umschlossen ist und die Naht des Hohlkörpers nach unten gerichtet ist.

Die Schalenabstände sind abhängig vom Einsatz der Baustoffe bzw. der Art der Fugen und in der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-888 im einzelnen aufgeführt (www.bever.de).

Zur Fixierung der Dämmung und zur Abführung des Kondenzwassers wird die grüne Iso – Clip – Maxi – Klemmscheibe direkt vor der Dämmung auf den Anker montiert und so ausgerichtet, dass die angedeuteten Pfeile von oben nach unten zeigen.

Die Einbindelänge der Anker in der Dickbettfuge der Vormauerschale beträgt von 60 bis 90 mm, beim Dünnbettverfahren zwischen 50 und 75 mm. Die Anker werden nicht mehr abgewinkelt.

BEVER Gesellschaft für Befestigungsteile Verbindungselemente mbH

Auf dem niedern Bruch 12 D - 57399 Kirchhundem - Würdinghausen
Internet: www.bever.de eMail : info@bever.de

Tel. **++49- 2723- 9760- 0** Fax Verkauf / Sales - **30**

Fax **++49- 2723- 9760- 80** Fax Einkauf / Purchase - **44**

Ust.-ID.Nr.: **DE 126176751** Steuer-Nr. : **338/5863/0402**



QUALITÄT IN DER
BEFESTIGUNGSTECHNIK

